



Frange système à poches Microriccio

Frange en microfibre fil continu et support en polyester



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00000476		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	□	25	4,55	0,027
0R000476MR		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0B000476MB		↙ 40 ↘ 14	↙ 40,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0V000476MV		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027
0G000476MG		↙ 40 ↘ 14	↙ 44,5 ↘ 14	■	25	4,55	0,027

SYSTÈME

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec réservoir
Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,58 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Avantages

- **Longue durée de vie** : les franges à poches résistent presque au double par rapport aux franges avec système crochet velour
- **Facile** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Sans contact** : le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure



Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
Ne pas utiliser d'assouplissant
Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
Utilisation recommandée de détergent textile normal
Ne pas utiliser de détergent avec Ph > 11

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment à l'oxygène uniquement, ne pas utiliser de chlore ou d'eau de javel



Séchage au tambour ou à la sécheuse possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Wet Disinfection



Support Blik



Action Pro Tec



Presse Tec



BIO Blik Basic

Variantes



Frange système à poches Microblue



Frange système à poches Soft Pro